

Eksploatacinių skysčių keitimo periodiškumas**Instrukcijos Nr. 7-5**

Parengė: UGM PPS Denisas Glebovas

Eksploatacinių skysčių keitimo periodiškumas, jeigu gamintojų rekomendacijos ir instrukcijos nenumato kitaip (jeigu transporto priemonei skaičiuojama suminė rida, lentelėje nurodytas dydis (km) atitinka suminę ridą)

Eksploataciniai skysčiai	Pagrindinės transporto priemonės	Pagalbinės transporto priemonės	Įranga
Variklio alyva	kas 10 000 km, bet ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius	kas 15 000 km, bet ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius	kas 50 darbo valandų, bet ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius
Mechaninės pavarų dėžės alyva	kas 80 000 km, bet ne rečiau kaip kartą per 36 mėnesius		
Automatinės pavarų dėžės alyva	kas 40 000 km, bet ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius		
Hidraulinių stabdžių, vairo stiprintuvo, kita hidraulinė alyva, diferencialų alyva, aušinimo skystis	ne rečiau kaip kartą per 36 mėnesius		
Gaisrinio siurblio alyva	kas 100 darbo valandų, bet ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių		