

Technikos techninė priežiūra (jeigu gamintojo rekomendacijos ar instrukcijos nenustato kitaip) pagal periodiškumą ir atliekamų darbų sudėtingumą skirstoma į:

kasdienę techninę priežiūrą (KTP), kuri atliekama prieš keičiantis pamainoms, pamainų keitimosi metu arba pamainoms pasikeitus, prieš technikos naudojimą (Nuostatų 7 priedas);

techninę priežiūrą jos naudojimo metu (TPN) (Nuostatų 7 priedas);

techninę priežiūrą ją panaudojus (TPP) (Nuostatų 7 priedas);

nuodugnia techninė priežiūra (NTP) (Nuostatų 7 priedas).

1. . NTP periodiškumas (jeigu skaičiuojama transporto priemonės suminė rida, lentelėje nurodytas dydis km atitinka suminę ridą). Suminė rida skaičiuojama pagal formulę: $SR = R + A + S$,

SR – suminė rida, km; R – rida, km; A – vidaus degimo variklio darbas su specialiu agregatu, km (1 val. = 50 km); S – vidaus degimo variklio darbas be specialaus agregato, kai transporto priemonė stovi (darbas laisvąja eiga), km (1 val. = 5 km).

	Transporto priemonės		Įranga
	pagrindinės	pagalbinės	
NTP periodiškumas	kas 3 000 km, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius	kas 10 000 km, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius	ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Su vidaus degimo varikliu – kas 25 darbo valandas, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius